

## メーター 前ページの続き

### 平均燃費

トリップメーターAまたはBをリセットしてからの平均燃費を、km/Lの単位で表示  
平均燃費(A)はトリップメーターAの走行距離をもとに表示  
平均燃費(B)はトリップメーターBの走行距離をもとに表示

表示範囲：0.1～99.9 km/L

- 平均燃費が0.1 km/L未満、または99.9 km/Lを超えた場合は“---”を表示します。
- トリップメーターAまたはトリップメーターBをリセットした場合は“---”を表示します。
- エンジンストップスイッチが(Off)の場合は“---”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### 燃料消費量

トリップメーターAまたはBをリセットしてからの燃料消費量を、Lの単位で表示  
燃料消費量(A)はトリップメーターAの走行距離をもとに表示  
燃料消費量(B)はトリップメーターBの走行距離をもとに表示

表示範囲：0.0～300.0 L

- 燃料消費量が300.0を超えた場合は“300.0”を表示します。
- エンジンストップスイッチが(Off)の場合は“---”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## 平均燃費、燃料消費量をリセットするには

