

目次

安全運転のために	6
触媒装置について	13
連動ブレーキシステム	14
アンチロックブレーキシステム (ABS)	15
各部の名称	16
メータの見かた、使いかた	22
計器類	22
速度計 (スピードメータ)	22
エンジン回転計 (タコメータ)	23
デイスプレイ	24
積算距離計 (オドメータ)	26
区間距離計 (トリップメータ)	26
外気温度計	28
水温計	29
指定日お知らせ	31
ストップウォッチ	33
減算トリップメータ	35
本日の走行距離	38
時計	40
燃料計	42

警告灯・表示灯	44
油圧警告灯	44
水温警告灯	45
アンチロックブレーキシステム (ABS)	
警告灯	46
PGM-FI警告灯	47
イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	48
方向指示器表示灯	50
前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイルランプ)	50
ニュートラル表示灯	50
スイッチの使いかた	51
メインスイッチ	51
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	52
エンジンストップスイッチ	53
スタータスイッチ	54
ホーンスイッチ	55
パッシングライトスイッチ	55
方向指示器スイッチ	56
非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)	57