

《ブレーキパッドの摩耗の点検》

- 《CB1300 SUPER FOUR〈ABS〉》
- 《CB1300 SUPER BOL D'OR〈ABS〉》
- 《CB1300 SUPER TOURING〈ABS〉》

左右のブレーキキャリパを同時に点検します。
ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの
摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、
パッドの摩耗限界です。
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時
に交換してください。
ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談
ください。

