

# 目次

安全運転のために	5	装備の使いかた	22
触媒装置について	12	ハンドロツク	22
各部の名称	13	ヘルメットホルダ	23
メータの見かた、使いかた	15	書類・携帯工具入れ	24
計器類	15	左サイドカバー	25
速度計(スピードメータ)	15	ブレーキペダルの高さ調整	26
積算距離計(オドメータ)	15	燃料の補給	27
区間距離計(トリップメータ)	15	燃料コツク	29
表示灯	16	正しい運転操作	30
方向指示器表示灯	16	エンジンのかけかた	30
前照灯上向き表示灯		チェンジのしかた	33
(ハイビームパイロットランプ)	16	走りかた	34
ニュートラル表示灯	16	ブレーキの使いかた	36
スイッチの使いかた	17	メンテナンスを安全に行うために	38
メインスイッチ	17	日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	41
前照灯上下切換えスイッチ		日常点検	43
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	18	定期点検	46
エンジンストップスイッチ	19		
スタータスイッチ	20		
ホーンスイッチ	20		
方向指示器スイッチ	21		