

## Plano de manutenção preventiva

- Procure uma concessionária Honda sempre que necessitar de manutenção. Lembre-se de que são elas quem mais conhecem sua motocicleta, estando totalmente preparadas para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos.
- O *Plano de Manutenção Preventiva* especifica com que frequência os serviços devem ser efetuados e quais itens necessitam de atenção. É fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissões, além de maior segurança e confiabilidade.
- Os intervalos de manutenção são baseados em condições normais de uso. Motocicletas usadas em condições rigorosas ou incomuns necessitam de serviços mais frequentes. Procure uma concessionária Honda para determinar os intervalos adequados a suas condições particulares de uso.

### NOTA

---

Estes itens referem-se às notas da próxima tabela.

- \*1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados na tabela.
- \*2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira e umidade.
- \*3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva ou aceleração máxima.
- \*4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
- \*5. Troque 1 vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
- \*6. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira.
- \*7. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira ou lama, e em casos de pilotagem em alta velocidade por períodos prolongados ou acelerações rápidas frequentes.
- \*8. Troque a cada 2 anos ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro. A substituição requer habilidade mecânica.
- \*9. Efetue o serviço com mais frequência ao pilotar em pistas de terra, molhadas ou com muita poeira.

Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam executados somente pelas concessionárias Honda.

---