

メータの見かた、使いかた

3. 時刻を修正します。

時:左スイッチを押します。

分:右スイッチを押します。

スイッチを1回押すと数字はひとつだけ進み、スイッチを押しつづけると数字も進みつづけます。ただし“時”は12から1へ、“分”は59から00に戻ります。また、AM、PMの表示は、“時”が11から12へ進むと同時に切替わります。

4. 時刻修正後、メインスイッチを“OFF”にします。

表示が点滅している状態で、約30秒間スイッチを操作しない場合、通常表示に戻ります。

