

時刻の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時計の表示が点滅するまで **A** ボタンと **B** ボタンを同時に押し続ける。



- 3 時刻を修正する。
 - ▶ **A** ボタンを押すと時が修正されます。
 - ▶ **B** ボタンを押すと分が修正されます。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
- 4 メインスイッチを OFF にする。
 - ▶ 約 30 秒間ボタン操作がない場合時刻の修正は無効となります。

