


表示灯

N ニュートラル表示灯
トランスミッションがニュートラルの
位置にあるときに点灯

HISS 表示灯 P.60

- エンジンストップスイッチが
RUN  の状態で、
メインスイッチを ON にすると
一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると
2 秒間隔で 24 時間点滅

