



バッテリー

(CB400 SUPER FOUR)
(CB400 SUPER BOL D'OR)



(CB400 SUPER FOUR ABS)
(CB400 SUPER BOL D'OR ABS)



取り外し

メインスイッチがOFFになっていることを確認してください。

1. シートを取り外す。▶P.43
2. ボルトを外しバッテリーカバーを開ける。