


方向指示器表示灯  
 方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)  
 照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラル表示灯  
 メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。


サイドスタンド表示灯  
 メインスイッチのキーが“ON”の位置にありサイドスタンドが使用状態のとき点灯します。

方向指示器表示灯



《CB400 SUPER FOUR》

方向指示器表示灯



《CB400 SUPER FOUR バージョンR》