

装備の使いかた

シート

シートの取付け、取外しは次の要領で行ってください。

《取外し》

1. メインスイッチのキーをシートロックホルダーに差し込み、右に回してシートロックホルダーのロックを解除します。
2. シートを後方にずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート中央を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。

知 識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

