

装備の使いかた

収納ボックス

シートを取外すと、収納ボックスがあります。シートの取外しは、38ページを参照してください。

ボックス内への荷物の積載は3kgまでです。

知 識

- 収納ボックス内にメインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取らせなくなりますのでご注意ください。
- ボックス内はエンジンの熱等で温度が高くなります。熱の影響を受け易い用品、食料品または可燃性のものは入れないでください。

