

装備の使いかた

サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

《取外し》

1. シートを取外します。(27ページ参照)
2. ボルト2本を取外します。
3. サイドカバーを取外します。

《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

《右サイドカバー》



《左サイドカバー》

