

ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができます。調整はロックナットをゆるめアジャスタで行います。

注意

- 調整後、確実にロックナットを締付けてください。
- ブレーキペダルの高さ調整を行った後は必ず制動灯(ストップランプ)が点灯するか確認してください。

ロックナット

アジャスタ

