

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを外します。(33ページ参照)
2. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを取外します。
3. ターミナルカバーをめぐり、⊕側コード端子のボルトを外し、⊕側コードを取外します。
4. ボルトを外し、バッテリーホルダ左側を手前に軽く引きながらツメを外し、バッテリーホルダを取外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

