


左サイドカバー



■取り外し

1. シートを取り外す。▶P. 65
2. ボルトを外す。
3. 左サイドカバーを引き、凸部をグローメットから外す。
4. フックを外し、左サイドカバーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。