

Режим настройки В

Если в течение приблизительно 30 секунд не будут нажаты кнопки, дисплей автоматически переключится из режима настройки в обычный режим.

Если в течение приблизительно 30 секунд не будут нажаты кнопки, изменения, выбор которых не подтвержден, будут отменены, и вступят в силу лишь выбранные и подтвержденные изменения. Изменения, выбор которых не подтвержден, а также подтвержденные изменения вступают в силу только после перевода выключателя зажигания в положение **○** (Off) (Выкл).

➡ При выключателе зажигания, находящемся в положении **I** (On) (Вкл), нажмите и удерживайте кнопку **SEL**, пока не закончится стартовая анимация.

➡ Нажмите кнопку **SET**

