

Регламент технического обслуживания

Наименование	Осмотр перед поездкой ➔ Стр. 68	Периодичность работ ¹						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км	1	12	24	36	48			
		x 1000 миль	0,6	8	16	24	32			
Топливопровод				I	I	I	I	I		-
Уровень топлива в баке	I									-
Функционирование дроссельной заслонки		I		I	I	I	I	I		101
Фильтрующий элемент воздухоочистителя ²					R			R		79
Свеча зажигания					I			R		-
Зазоры в клапанном механизме							I			-
Моторное масло	I		R	R	R	R	R	R		86
Масляный фильтр			R		R			R		86
Частота холостого хода				I	I	I	I	I		-
Охлаждающая жидкость двигателя ³	I			I	I	I	I	I	3 года	88
Система охлаждения				I	I	I	I	I		-
Система подачи воздуха холостого хода					I			I		-
Система рециркуляции паров бензина ⁴					I			I		-

Уровень сложности технического обслуживания

- : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I** : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- L** : Смазка
- R** : Замена