

Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой Стр. 68	Периодичность работ ¹						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км		12	24	36	48			
		x 1000 миль	0,6	8	16	24	32			
Приводная цепь										94
Направляющая приводной цепи										97
Тормозная жидкость ³									2 года	90
Износ тормозных колодок										91
Тормозная система										68
Концевой выключатель стоп-сигнала										92
Регулировка светового пучка фары										102
Осветительные приборы/Звуковой сигнал										-
Выключатель двигателя										-
Сцепление										98
Боковой упор										93
Подвеска										104
Болты, гайки, прочий крепеж										-
Колеса/шины										76
Подшипники рулевой колонки										-

Примечания:

¹: При километраже, превышающем указанные значения, выполнять обслуживание через указанные промежутки времени.

²: Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

³: Замена должна производиться квалифицированным механиком.

⁴: Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях бездорожья.

⁴: Только тип ED, III ED, KO