

## Индикация неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости

При неисправности системы охлаждения все деления будут мигать, как показано на иллюстрации. Если это произошло, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

