


Devir saati kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

Saat (12-saat veya 24-saat ekranı)
Saati ayarlamak için: **S.33**

Kilometre saati



Takometre

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız.
Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Bölüm A ekranı **S.23**

Bölüm B ekranı
S.27