

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 64	Debriyaj	S. 98
Bakım Programı	S. 65	Gaz Kolu	S. 101
Bakım Gereklilikleri	S. 68	Diğer Ayarlar	S. 102
Alet	S. 80	Far Ayarının Yapılması.....	S. 102
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &		Fren Kolunun Ayarlanması.....	S. 103
Takılması	S. 81	Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 104
Akü.....	S. 81		
Ön Sele.....	S. 82		
Arka Sele.....	S. 83		
Motor Yağı	S. 84		
Soğutma Suyu	S. 88		
Frenler	S. 90		
Yan Ayak	S. 93		
Tahrik Zinciri	S. 94		