


フロントシート

取り外し



1. リアシートを取り外す。▶ P. 68
2. ボルトを取り外す。
3. フロントシートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

取り付け

1. フレームのガイドにフロントシートの凸部を差し込む。
2. ボルトを取り付け、ボルトを締め付ける。
 - ▶ ボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. リアシートを取り付ける。