

目次

安全運転のために	4	パッシングライトスイッチ	21
各部の名称	10	方向指示器スイッチ	22
メータの見かた、使いかた	12	装備の使いかた	23
計器類	12	ヘルメットホルダ	23
速度計(スピードメータ)	12	ハンドルロック	24
積算距離計(オドメータ)	12	シート	25
区間距離計(トリップメータ)	12	サイドカバー	26
エンジン回転計(タコメータ)	13	書類入れ	27
警告灯・表示灯	14	携帯工具・小物入れ	28
速度警告灯	14	リヤクッションの調整	29
油圧警告灯	14	燃料の補給	31
方向指示器表示灯	15	燃料コック	32
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)	15	正しい運転操作	33
ニュートラル表示灯	15	エンジンのかけかた	33
サイドスタンド表示灯	15	チェンジのしかた	36
スイッチの使いかた	16	走りかた	37
メインスイッチ	16	ブレーキの使いかた	39
前照灯(ヘッドライト)上下切換えスイッチ	18		
エンジンストップスイッチ	19		
スタータスイッチ	20		
ホーンスイッチ	20		