

## メーターの見かた、使いかた

### 方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ（ハザードスイッチ）を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。


### 前照灯上向き表示灯（ハイビームパイロットランプ）

照射角が上向きになるときに点灯します。

### ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

ニュートラル表示灯  
前照灯上向き表示灯



方向指示器表示灯