

# 目次

---

安全運転のために	6	スイッチの使いかた	26
各部の名称	14	メインスイッチ	26
メータの見かた、使いかた	16	前照灯上下切換えスイッチ	
計器類	16	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	27
速度計(スピードメータ)	16	エンジンストップスイッチ	28
エンジン回転計(タコメータ)	17	スタータスイッチ	29
ディスプレイ	18	ホーンスイッチ	29
時計	19	パッシングライトスイッチ	30
積算距離計(オドメータ)	21	方向指示器スイッチ	31
区間距離計(トリップメータ)	21	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	32
警告灯・表示灯	22		
油圧警告灯	22		
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	23		
方向指示器表示灯	25		
前照灯上向き表示灯			
(ハイビームパイロットランプ)	25		
ニュートラル表示灯	25		