
| | |
|-----------------|-----|
| 車のお手入れ | 96 |
| アルミ部品の取扱い | 99 |
| 保管のしかた | 100 |
| ダンパユニットについて | 101 |
| 地球環境の保護について | 102 |
| お車および部品等を廃棄するとき | 102 |
| 色物部品をご注文のとき | 105 |
| マフラの純正マークについて | 105 |
| フレーム号機 | 106 |
| エンジンが始動しないとき | 107 |
| 主要諸元 | 108 |
| サービスデータ | 110 |