
車のお手入れ	96
アルミ部品の取扱い	99
保管のしかた	100
ダンパユニットについて	101
地球環境の保護について	102
お車および部品等の廃棄をするとき	102
色物部品をご注文のとき	105
マフラの純正マークについて	105
フレーム号機	106
エンジンが始動しないとき	107
主要諸元	108
サービスデータ	110