

装備の使いかた

シート

《取外し》

1. メインスイッチのキーをシートロックホルダに差し込み、右に回してシートロックホルダのロックを解除します。
2. シートを後方にずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後部を押し下げて確実にロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。



知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

