

# 目 次

各部の名称	4	メイン スイッチ	13
各部の説明と取扱い	6	キル スイッチ	14
オド メーター・トリップ メーター	6	ブレーキ ペダルの高さ調整	15
ヘッド ライト・ポジション ランプ	7	リヤークッションの調整	16
のつけかた	7	書類入れ	18
ウインカー スイッチの操作	8	正しい運転操作	20
パッシング ライトのつけかた	9	エンジンのかけかた	20
ヘルメットホルダーの使いかた	10	チェンジのしかた	21
ハンドル ロックのかけかた	11	走りかた	22
フェーエル コックの取扱い	11	ブレーキの使いかた	25
ガソリンの補給	12	注意事項	26