

ヒューズの交換

メイン ヒューズは左サイド カバーを外すとバッテリーのプラス側リード線の近くにセッ
トされています。

ヒューズ ボックスはハンドル中央に取付け
られています。

このヒューズの取外しはヒューズをスライド
させて行なってください。

規定のヒューズは

メイン ヒューズ 30 A
ヒューズ ボックス内のヒューズ 15 A

