

■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示
表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 瞬間燃費が 299.9 km/L を超えた場合は
"299.9" を表示します。
- 速度が 6 km/h 未満の場合は"----" を表示しま
す。

上記の場合をのぞいて表示が"----" になったと
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費 [AVG]

トリップメーターをリセットしてからの平均燃
費を km/L の単位で表示
平均燃費は選択しているトリップメーター (A
もしくは B) に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、ストップ
ウォッチを表示しているときは、トリップメー
ター A の平均燃費を表示します。
表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 平均燃費が 299.9 km/L を超えた場合は
"299.9" を表示します。
- トリップメーター A もしくは B をリセットし
た場合は"----" を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が"----" になったと
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには **↩P.20**