

## メーター 前ページの続き

### B モードの設定

約 30 秒間ボタン操作が無いときは、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに[SEL]ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

メインスイッチを○(Off) にすることも設定を確定できます。

### 1 REV インジケーターの設定

REV インジケーターが点灯する回転数、点滅する回転数の間隔、インジケーターの明るさを変更することができます。

設定中は REV インジケーターが点滅します。

