

🔌 メインスイッチ

電気回路の **⏻** (On) / **○** (Off)、ハンドルロックに使用

▶ **○** (Off) または **🔒** (Lock) の位置で、キーを抜くことができます。

