


Kronometre

Zamanı Ölçmek için

- 1 Kronometreyi seçin.  **S.12**
- 2 Ölçüme başlamak için **SET** düğmesine basınız.
 - ▶ Ölçerken bir öğeyi değiştirirseniz ölçüm devam eder.
- 3 Ölçümü bitirmek için **SET** düğmesine basınız.
 - ▶ Ölçüm kontak kapalı (Off) konumuna getirilerek de yapılabilir.

Ölçümü yeniden başlatmak için

Yeniden **SET** düğmesine basınız. Kronometre, ölçümü yeniden başlatacaktır.

Ölçülmüş değeri sıfırlamak için

Kronometre görüntülediğinde ve ölçüm tamamlandığında **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

