

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Mevcut yakıt sarfiyatı, Ortalama yakıt sarfiyatı [AVG], Yakıt tüketimi ve Ortalama hız [AVG]

SET düğmesi, mevcut yakıt sarfiyatı, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi ve ortalama hız arasında değişiklik yapar.

► Kronometreyi seçtiğinizde, aralarında geçiş yapamazsınız.

