

Ayar Modu B

Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ekran otomatik olarak ayar modundan sıradan ekrana dönecektir.

Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ayarlanmakta olan öğelerin işlemi iptal edilecek ve sadece ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır. Sadece kontak kapatıldığında ayarlanmakta olan öğelerin ve ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır.

1 Devir göstergesinin ayarı:

Devir göstergesinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ayarlar yapılırken, Devir göstergesi (REV) yanıp söner.

