

Takım antası arka selenin altında bulunur. ➤ S. 78

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve para deęişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

- 8 x 10 mm açık anahtar
- 10 x 14 mm açık anahtar
- 5 mm altıgen anahtar
- Kask teli
- No.2 Yıldız tornavida
- Tornavida sapı