

Arka Sele



! Sökme

1. Kontak anahtarını sele kilidine yerleştiriniz.
2. Saat yönünde çeviriniz, ardından arka seleyi yukarı ve geri doğru çekiniz.

! Takma

1. Ön tırnakları şasi üzerindeki ön desteklere yerleştiriniz.
2. Yerine oturtana kadar selenin arka kısmını ileri iterek aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölgede unutmamaya dikkat ediniz.