

Marş Motoru Çalışıyor


Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➔S. 45
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➔S. 45
- Motor durdurma anahtarının  (Çalışma) konumunda olduğundan emin olunuz. ➔S. 42
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➔S. 116
- Gevşek bir akü bağlantısı (➔S. 69) veya akü terminalinde (➔S. 58) paslanma olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün durumunu kontrol ediniz.
 - ➔S. 113

Sorun devam ederse motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.