

L

Lastikler

| | |
|-------------------|---------|
| Hava Basıncı..... | 64 |
| Delik..... | 106 |
| Değiştirme..... | 64, 106 |

K

Maksimum Ağırlık Limiti.....15

Marş Düğmesi.....42

Marş Kesme Sistemi

| | |
|-------------------|-----|
| Bank Sensörü..... | 120 |
| Yan Ayak..... | 89 |

Mesafe ölçer..... 21, 23, 120

Modifikasyonlar.....14

Motor

| | |
|------------------------|---------|
| Numara..... | 127 |
| Yağ..... | 61, 81 |
| Hararet..... | 102 |
| Çalıştırma..... | 45 |
| Durdurma anahtarı..... | 42, 120 |
| Durdurma..... | 120 |
| Çalışmıyor..... | 101 |

Motorun Çalıştırılması.....45

Motorun Durdurulması.....120

Motosikletin Bakımı.....121

O

Ortalama Hız 21, 28

Ö

Ön Sele..... 72

Ön/Arka Sinyal Lambası.....115

Önerilen

Soğutma Suyu..... 63, 131

Motor Yağı 61, 131

Yakıt..... 48, 130

Özellikler.....120

P

Parçaların Yerleri.....18

Park etme.....13

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)

Plaka lambası.....115