

燃料消費量

トリップメーターをリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示


燃料消費量は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、ストップウォッチを表示しているときは、トリップメーター A の燃料消費量を表示します。

表示範囲：0.0 ～ 299.9L

- 燃料消費量が 299.9 L を超えた場合は“299.9”を表示します。

表示が“----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

燃料消費量をリセットするには：  P.20

平均速度[AVG]

トリップメーターをリセットしてからの平均速度を km/h の単位で表示


平均速度は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、ストップウォッチを表示しているときは、トリップメーター A の平均速度を表示します。

表示範囲：0 ～ 199 km/h

- 初期表示は“----”を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が 0.2 km 未満の場合には“----”を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が 30 秒未満の場合には“----”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均速度をリセットするには：  P.20