

- 5 **SET** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分の表示が点滅する。



- 6 **SEL** ボタンを押し、分を設定する。
 ▲ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。




- 7 **SET** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさの調節にかわる。

2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、明るさを調節する。



- 2 **SET** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時に通常表示に戻る。