

水温計 (水温)

表示範囲：(35 ~ 132 °C)

- 34 °C 以下：“---”表示
- 122 ~ 131 °C：
 - 水温警告灯が点灯
 - 水温表示が点滅
- 132 °C 以上：
 - 水温警告灯が点灯
 - 水温表示が 132 °C で点滅

▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転数が上がると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。

ポップアップ情報表示

以下の場合には、INFO 3 表示、または INFO 3 表示と水温計がポップアップ情報表示に変化する。

- 車両の点検時期が近づいた場合
- 運転者へ役立つメッセージがある場合
- 車両に何らかの異常がある場合
- **CBR1000RR SP/RR SP2**
 - ÖHLINS Smart EC システムに何らかの異常がある場合

ポップアップ情報表示について **▶ P.82**