

メーター 前ページの続き

トリップメーターとトリップメーター A 燃料消費量のリセット

トリップメーター A またはトリップメーター A 燃料消費量を表示中に [MODE] ボタンを押し続けると、トリップメーター A とトリップメーター A 燃料消費量が同時にリセットされます。

操作ガイド

トリップメーター A トリップメーター A

燃料消費量

TRIP A
125.0 km

TRIP A CONS.
50.0 L

または



TRIP A
0.0 km

TRIP A CONS.
--.- L

または

トリップメーター B を表示中に [MODE] ボタンを押し続けると、トリップメーター B がリセットされます。

TRIP B
250.0 km



TRIP B
0.0 km

トリップメーター B