

INFO 3 表示

INFO 3 表示は、以下の項目を選択できます。

- CBR ロゴ
- シフトインジケータの設定値[REV IND NE]
- スロットルグリップの開度[GRIP ANGLE]
- バッテリー電圧[VOLTAGE]
- 現在の日付[DATE]
- ユーザーレター
- ブランク表示

INFO 3 表示の設定

- 1 INFO 3 表示を選択する。 **▶P.23**
- 2 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは**SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択する。
- 3 **MODE** ボタンを押し、INFO 3 表示の設定を決定する。
決定と同時にライディングモードの設定に切り換わる。

