

INFO 2

INFO 2 では “REV”、“INST.CON.S.”、“AVG.CON.S.”、“TRIP A CONS.”、“AVG.SPD.” または “ELAPSED” が選択できます。

- 1 **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶ **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND	INFO 1
LAP TIME	USER LETTER	INFO 2
DISPLAY FAVORITE		
GENERAL		INFO 3
SERVICE	DISPLAY MODE	

- 2 **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し、“REV”、“INST.CON.S.”、“AVG.CON.S.”、“TRIP A CONS.”、“AVG.SPD.” または “ELAPSED” を選択する。

▶ **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND	AVG.SPD.
LAP TIME	USER LETTER	ELAPSED
DISPLAY FAVORITE		
GENERAL		INST.CON.S.
SERVICE	DISPLAY MODE	AVG.CON.S.

- 3 **MODE** ボタンを押し、“INFO 2” を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。