


## 燃費単位の設定 [FUEL CONS.]

- 1 **SEL** ▲ (アップ) または **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、“L/100 km” または “km/L” を選択する。
- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。



## RESTORE DEFAULT

メーターの設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1 **SEL** ▲ (アップ) または **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、“NO” (戻さない) または “YES” (戻す) を選択する。
- 2 **“NO” を選択した場合**  
**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。メーターの設定値は保持される。
- 3 **“YES” を選択した場合**  
**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に確認画面を表示する。

