


**BRAKE :**

ブレーキをかけたときの初期動作において、フロントへの沈み込み速度を調整できます。

(+) 側に調整すると、フロントへの沈み込み速度が遅くなります。

(-) 側に調整すると、フロントへの沈み込み速度が速くなります。



**ACC (A1 のみ) :**

加速中のリヤへの沈み込み速度を調整できます。

(+) 側に調整すると、リアへの沈み込み速度が遅くなり、急加速時に車体の安定感が増します。

(-) 側に調整すると、リアへの沈み込み速度が速くなり、加速中のリヤタイヤへの加重移動が増加します。

