

■ ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)は車速や加速度によってダンパーの特性を制御します。

HESD 警告が点灯したら  P. 154

■ スロットルバイワイヤシステム

この車は、スロットルバイワイヤシステムが装備されています。

磁化されているものや磁気の干渉を受けやすいものは、右側のハンドルスイッチ周辺に近づけないでください。

■ ディスプレイの自動調光

ディスプレイの明るさを調整で“AUTO”を選択した場合、周辺の明るさをフォトセンサーで感知し、ディスプレイの明るさを自動で調光します。

フォトセンサーを傷つけたり、覆ったりすると自動調光が正常に作動しない場合があります。



フォトセンサー

■ ヘッドライト、ストップ/テールランプ、フロントウィンカー、リアウィンカー

LED使用のライトは一体式です。

もし、1個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。